

Link do produktu: <https://moka.pl/zasilacz-kemot-stabilizowany-regulacja-3-12v-1a-p-1858.html>



# ZASILACZ KEMOT STABILIZOWANY REGULACJA 3-12V 1A

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>35,99 zł</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>MKZAS0141</b>     |
| Kod EAN          | <b>5901436733386</b> |

## Opis produktu

# ZASILACZ KEMOT STABILIZOWANY REGULACJA 3-12V 1A 6 WYMIENNYCH KOŃCÓWEK



Impulsowy zasilacz regulowany KEMOT  
Zasilacz uniwersalny do urządzeń nie wymagających prądu powyżej 1000mA

- Kontrolka LED
- Zasilanie: 230V 50Hz, 26W
  - Prąd max.: 1000mA
- Napięcie wyjściowe: 1.5V, 3V, 4.5V, 6V, 7.5V, 9V, 12V DC
  - klucz do przełączania napięcia
  - Przełącznik polaryzacji
  - 6 uniwersalnych wtyków:
    - Wtyk 2 x 5,5 mm
    - Wtyk 1,5 x 5,5 mm
    - Wtyk 2,1 x 5 mm
    - Wtyk 1,35 x 3,5 mm
    - Wtyk jack 3,5 mm
    - Wtyk jack 2,5 mm

**KEMOT®**

URZ1153

Zasilanie: 100-240V 60/50Hz, 26W  
Kontrolka LED  
Prąd: 1000mA  
Napięcie wyjściowe:  
3; 4,5; 6; 7,5; 9; 12V DC

**ZASILACZ  
REGULOWANY**

**AC/DC**

**1000mA**

3 - 12VDC, 12VA(max)

6 uniwersalnych wtyków

Przełącznik polaryzacji



**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

- Przesunąć przełącznik napięcia na właściwą wartość. Przykład: jeśli urządzenie wymaga zasilania z dwóch baterii 1.5V, przełącznik powinien być ustawiony na 3V. Jeśli urządzenie jest zasilane baterią 9V, przełącznik powinien być ustawiony na 9V.
- Upewnić się czy prawidłowo jest ustawiony przełącznik polaryzacji napięcia.
- Dobrać właściwy typ wtyku i wsunąć go w gniazdo zasilania urządzenia.
- Umieścić zasilacz w gniazdku sieciowym.
- Włączyć urządzenie.
- Upewnić się czy urządzenie nie wymaga zasilania prądem o większym natężeniu. W takim przypadku należy zastosować inny zasilacz o większej wydajności prądowej.